AIRIS

NBAE03

MANUAL DE USUARIO

AIRIS

NBAE03

MANUAL DE USUARIO

Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones antes del uso y de guardarlas apropiadamente.

Aviso

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual son correctos en esta publicación. Sin embargo, ya que el producto se está actualizando en continuo, el dispositivo final puede tener alguna diferencia, el contenido de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso, y no se hace responsable de los errores contenidos en este documento ni de los daños consecuentes relacionados con el suministro, rendimiento o uso de este manual.

Precauciones de seguridad

• No exponga nunca el banco de potencia a condiciones extremas de luz, temperatura, humedad o vibraciones.

• No guarde la batería externa en un lugar expuesto:

A. Alta temperatura extrema, como por ejemplo en un coche al sol.

B. La luz solar directa

C. Alta humedad o lugares con sustancias corrosivas

D. Condiciones bajo cero, especialmente durante el invierno.

• Limpie solamente con un paño seco.

• Remita todas las reparaciones a personal técnico cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera.

Vista general



1. LED (indicador de estado)

- Durante la entrada de la carga, el LED es de color rojo.
- Cuando esté completamente cargada, el LED es de color verde.
- Durante la salida de la carga, el LED es de color azul.

2. Puerto USB - Para salida de energía por el cable USB.

3. Puerto Micro USB – Para entrada de energía por el cable USB.

Cargando la Batería Externa AIRIS NBAE03

• Cuando la batería está baja, cargue la Batería Externa AIRIS NBAE03 conectándola a un ordenador o adaptador de corriente USB mediante el cable USB (para la entrada de corriente).

• Tardará alrededor de 4,5 horas en cargarse por completo.

Usando Batería Externa AIRIS NBAE03 para cargar un dispositivo

• Conecte la Batería Externa AIRIS NBAE03 a un dispositivo multimedia a través del cable USB (para salida de potencia), entonces la Batería Externa AIRIS NBAE03 comenzará a cargar el dispositivo multimedia.

NOTAS:

• *La Batería Externa AIRIS NBAE03 no soporta carga y descarga simultánea.*

Especificationes

Capacidad: 2200mAh, 3.7V
Entrada: 5V, 600mA
Salida: 5V, 1000mA
Duración cargada al 100%: 4.5 horas (aprox.)
Duración cargada al 80%: 3.75 horas (aprox.)
Dimensiones: 110*25*25 mm
Peso: 70 ± 5g
Temperatura de trabajo
Temperatura: -20 ~ 50ºC
Humedad relativa: 5% to 95% sin condensación
Condiciones de almacenamiento
Temperatura: -10 ~ 40ºC
Humedad relativa: 5% to 95% sin condensación

Reciclaje

Su dispositivo debe ser desechado de acuerdo con la normativa y las regulaciones locales. Debido a que este producto contiene una batería, el producto debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos. Cuando su batería AIRIS llege al final de la vida, debe contactar con las autoridades locales para que le informen sobre las opciones de reciclaje.

Reemplazo de la batería:

La batería recargable debe ser reemplazada solamente por un proveedor de servicio autorizado

	Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico o eléctrico debe desecharse al final de su vida útil por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida selectiva para el reciclaje en la UE, para más información, por favor póngase en contacto con la autoridad local o con el distribuidor que le vendió el producto.
CE	El símbolo indica que la unidad cumple con las directivas de seguridad e interferencia eléctrica europeos.

AIRIS

www.airis.eu